

Hinweis -

Wandler-Messung beim Anschluss eines Baustromanschlusses am Betriebsmittel der DONETZ (NSP-Verteilerkasten)

Ergänzende Hinweise zur Zusammenarbeit mit dem Betrieb Strom

1. Hinweise zur Wandler-Messung

- Wandlerschrank muss bei der DONETZ genehmigt werden. (Datenblätter müssen zur Verfügung gestellt werden. Mail-Adresse: msb@do-netz.de)
- Vorlaufzeit: 15 Werktage
- Wandler müssen bei der DONETZ abgeholt werden.
- Zähler wird durch Messstellendienste zum Vor-Ort-Termin mitgebracht und eingebaut.
- Bei der Außerbetriebnahme muss der Installateur die Wandler, sowie den Zähler selbst ausbauen. Der Anschluss vom Versorgungsnetz wird durch den DONETZ-Mitarbeiter getrennt.