

DORTMUNDER NETZ GMBH

INFORMATION FÜR DEN ELEKTROINSTALLATEUR

Gültig ab 01.06.2024

Ablaufschema Baustrom - Anschluss am Hausanschlusskasten (HAK)

Der Installateur erkundigt sich vorher beim zuständigen **Büro des Betriebs Strom**, ob sein Vorhaben so in Ordnung ist. Hierbei werden auch technische Fragen beantwortet.

Kontaktdaten Betrieb Strom

Manteuffelstr. 80 Servicezeit:
44143 Dortmund Mo.-Do. 7.30-15.00 Uhr
Tel 0231.54497-401 Fr. 7.30-14.00 Uhr
Fax 0231.54497-379
E-Mail postfach_SBSB_Buero@do-netz.de

Antrag im Installateurportal

Der Installateur stellt einen Antrag „Inbetriebsetzung Strom“ für Baustrom in dem dazugehörigen Installateurportal. Wichtig ist dabei, dass der Punkt Hausanschlusskasten ausgewählt wird. Der Installateur kann den Bauanschluss nun selbstständig und ohne Beisein des Betriebs Strom, erstellen.

Abholung der Messeinrichtung

Nach der Genehmigung kann der Installateur den Zähler in der Zählerausgabe abholen. Jedoch wird der Zähler maximal 5 Tage vor dem Anschluss herausgegeben, daher empfiehlt es sich den Zähler direkt vor dem Termin abzuholen. Die Ausgabe erfolgt nur mit gültigem und eingetragenem Ausweis bei einem deutschen Netzbetreiber.

Kontaktdaten Zählerausgabe

Manteuffelstr. 80 Servicezeit:
44143 Dortmund Mo.,Di.,Do. 7.30-15.30 Uhr
Tel 0231.54497-088 Mi. 7.30-13.00 Uhr
Fax 0231.54497-089 Fr. 7.30-14.00 Uhr
E-Mail zaehlerausgabe@do-netz.de

Rückgabe der Messeinrichtung

Der Installateur baut nach Abschluss der Maßnahme den Zähler aus und liefert diesen innerhalb von 5 Arbeitstagen an die Zählerausgabe zurück.