

## DORTMUNDER NETZ GMBH

### INFORMATION FÜR DEN ELEKTROINSTALLATEUR

Gültig ab 01.06.2024

#### Ablaufschema Baustrom - Betriebsmittel der DONETZ

Der Installateur erkundigt sich vorher beim zuständigen **Büro des Betriebs Strom**, ob am gewünschten Objekt ein Betriebsmittel der Dortmunder Netz GmbH vorhanden ist.

#### Kontaktdaten Betrieb Strom

Manteuffelstr. 80      Servicezeit:  
44143 Dortmund      Mo.-Do. 7.30-15.00 Uhr  
Tel 0231.54497-401      Fr.      7.30-14.00 Uhr  
Fax 0231.54497-379  
E-Mail [postfach\\_SBSB\\_Buero@do-netz.de](mailto:postfach_SBSB_Buero@do-netz.de)

#### Antrag im Installateurportal und Klärung technischer Fragen

Der Installateur stellt einen Antrag „Inbetriebsetzung Strom“ für Baustrom in dem dazugehörigen Installateurportal. Das technische Büro prüft den Antrag und meldet sich telefonisch bei dem Elektroinstallateur. Hierbei werden technische Fragen beantwortet und Termin zum Anschluss des Baustromanschlusses gefunden. (**Vorlaufzeit sind hier mindestens 5 Tage**)

Bei Genehmigung werden die im Merkblatt aufgeführte Kosten in Rechnung gestellt.

#### Abholung der Messeinrichtung

Nach der Genehmigung kann der Installateur den Zähler in der Zählerausgabe abholen. Jedoch wird der Zähler maximal 5 Tage vor dem Anschluss herausgegeben, daher empfiehlt es sich den Zähler direkt vor dem Termin abzuholen. Die Ausgabe erfolgt nur mit gültigem und eingetragenen Ausweis bei einem deutschen Netzbetreiber.

#### Kontaktdaten Zählerausgabe

Manteuffelstr. 80      Servicezeit:  
44143 Dortmund      Mo.,Di.,Do. 7.30-15.30 Uhr  
Tel 0231.54497-088      Mi.      7.30-13.00 Uhr  
Fax 0231.54497-089      Fr.      7.30-14.00 Uhr  
E-Mail [zaehlerausgabe@do-netz.de](mailto:zaehlerausgabe@do-netz.de)

## Anschlussstermin

Der Installateur ist rechtzeitig zum Termin anwesend, stellt den Anschlussschrank auf und verlegt die Anschlussleitung bis zum Übergabepunkt. **Hinweis:** Der Installateur ist zu dem Termin auch anwesend. Die maximale Wartezeit des Betriebs Strom beträgt 15 Minuten. Außerdem muss ein Vorhängeschloss vor Ort sein, so dass der Anschlussschrank nach dem Anklemmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff verschlossen werden kann.

## Rückgabe der Messeinrichtung und Abschlussmeldung

Der Installateur baut nach Abschluss der Maßnahme den Zähler aus und liefert diesen innerhalb von 5 Arbeitstagen an die Zählerausgabe zurück. Er teilt den Abschluss der Maßnahme dem Büro des Betriebs Strom mit. **Hinweis:** Am besten schreibt der Installateur hierzu eine Mail: [postfach\\_SBSB\\_Buero@do-netz.de](mailto:postfach_SBSB_Buero@do-netz.de)

Der Betrieb klemmt den Anschlussschrank, nach terminlicher Absprache, ab. Sofern der Installateur nicht beim Abklemmen anwesend ist, muss der Zähler bereits ausgebaut sein